

Multi | Πίνακας Συνδεσιμότητας Εξωτερικών Μονάδων με Εσωτερικές Μονάδες

1 Εξωτερική έως 2 Εσωτερικές

Μοντέλο: FM02 18K	
Μία (1) Μονάδα	Δύο (2) Μονάδες
9	9+9
12	9+12
18	9+18
	12+12

1 Εξωτερική έως 3 Εσωτερικές

Μοντέλο: FM03 27K		
Μία (1) Μονάδα	Δύο (2) Μονάδες	Τρεις (3) Μονάδες
9	9+9	9+9+9
12	9+12	9+9+12
18	12+12	9+9+18
	9+18	9+12+12
	12+18	9+12+18
	18+18	12+12+12

1 Εσωτερική έως 4 Εσωτερικές

Μοντέλο: FM04 32K			
Μία (1) Μονάδα	Δύο (2) Μονάδες	Τρεις (3) Μονάδες	Τέσσερις (4) Μονάδες
9	9+9	9+9+9	9+9+9+9
12	9+12	9+9+12	9+9+9+12
18	12+12	9+9+18	9+9+9+18
	9+18	9+12+12	9+9+12+12
	12+18	9+12+18	9+12+12+12
	18+18	12+12+12	

1 Εσωτερική έως 5 Εσωτερικές

Μοντέλο: FM05 42K				
Μία (1) Μονάδα	Δύο (2) Μονάδες	Τρεις (3) Μονάδες	Τέσσερις (4) Μονάδες	Πέντε (5) Μονάδες
9	9+9	9+9+9	9+9+9+9	9+9+9+9+9
12	9+12	9+9+12	9+9+9+12	9+9+9+9+12
18	12+12	9+12+12	9+9+9+18	9+9+9+9+18
	9+18	9+9+18	9+9+12+12	9+9+9+12+12
	12+18	9+12+18	9+9+12+18	9+9+9+12+18
	18+18	12+12+12	9+12+12+12	9+9+9+18+18
		12+12+18	9+12+12+18	9+9+12+12+12
		12+18+18	9+12+18+18	9+9+12+12+18
		18+18+18	9+18+18+18	9+12+12+12+12
			12+12+12+12	9+12+12+12+18
			12+12+12+18	12+12+12+12+12
			12+12+18+18	